

کد: IN-ML-3	عنوان دستورالعمل :	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی پیمانیه
تاریخ ابلاغ: ۹۵/۹/۱۱	کنترل عملکرد ژنراتورها و سیستم تأمین کننده	
تاریخ بازنگری: یکسال بعد	برق اضطراری	
تعداد صفحه: ۱ از ۲		
ابزار و روش پایش:		دامنه (محدوده): واحد تأسیسات بیمارستان
تعاریف : ندارد		
روش اجرایی:		
<p>۱ — برای اطمینان از آماده به کار بودن ژنراتور برق اضطراری بازدید روزانه از دیزل ژنراتور توسط شیفت روز تأسیسات انجام می شود. جهت این امر بر اساس چک لیست « بازدید روزانه دیزل ژنراتور » سطح گازوئیل مخزن، روغن، آلارم ها، شارژ شدن باطری و سالم بودن آن، اتصالات برقی باطری بررسی می گردد و چک لیست تکمیل می شود.</p> <p>۲ — در صورتی که هر گونه اشکالی در موارد فوق وجود داشت، علاوه بر یادداشت اشکال در ملاحظات چک لیست و گزارش کار روزانه واحد تأسیسات مراتب سریعاً به مسئول تأسیسات اطلاع داده می شود و مشکل پیش آمده در صورت امکان رفع در بیمارستان توسط پرسنل تأسیسات رفع می شود و در غیر این صورت از تعمیر کار بیرونی و با هماهنگی واحد تدارکات کمک گرفته می شود.</p> <p>۳ — برای اطمینان از آماده به کار بودن دیزل ژنراتور هر روز دستگاه به مدت ۱۵ دقیقه توسط شیفت تأسیسات روشن شده و صحت عملکرد آن چک می شود و در صورت وجود هر گونه مشکل، جهت پیگیری به مسئول واحد اطلاع داده شده و مسئول واحد پیگیری های مربوطه را انجام می دهد.</p> <p>۴ — برای اطمینان از عملکرد ژنراتور به ازای هر ساعت کارکرد دستگاه، فیلترهای هوا و روغن تعویض گردد.</p> <p>۵ — دستگاه ها UPS مرکزی بیمارستان به صورت روزانه توسط واحد تجهیزات پزشکی چک شده و هر گونه مشکل پیش آمده به مسول واحد جهت پیگیری گزارش می شود.</p>		
منابع / مراجع: - مجموعه مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی ، معاونت مسکن و ساختمان، ۱۳۹۲ -		
مستندات مرتبط:		
نام و سمت تصویب کننده: دکتر قهرمان بمانا - رئیس بیمارستان	نام و سمت تأیید کننده: عبدالعظیم جوکار، مدیر بیمارستان دکتر رعیت دوست، -مسئول فنی بیمارستان	نام و سمت تهیه کننده / تهیه کنندگان: مهندس سالاری، مسئول تأسیسات